

DrägerMan PSS® mit Flashing Gauge und Warnpfeife



ST-1802-2003

Das neue Komfort-Manometer „Flashing Gauge“ für Pressluftatmer der Baureihen DrägerMan PSS® 90, 100 und 500 entspricht den Anforderungen der EN 137 und besitzt die Feuerwehruzulassung nach vfdB-Richtlinie 08/02.

Flaschendruck auf 55 bar zurückgegangen ist. Die Stroboskop-LED-Leuchten sind gut sichtbar, auch ohne das Manometer direkt anzusehen. Das Flashing Gauge ist passend für alle Pressluftatmer der DrägerMan PSS®-Baureihe.

Pressluftatmer mit Flashing Gauge und Warnpfeife bieten:

- Zulassung nach EN 137 und vfdB-Richtlinie 08/02
- akustischen und visuellen Restdruck-Alarm als redundante Warneinrichtungen
- einen unabhängigen, visuellen Restdruck-Alarm durch 2 rote Stroboskop-Blitzer
- Upgrade-Möglichkeit für alle Pressluftatmer der PSS® Serie

Das Flashing Gauge vereint die pneumatische Standard-MD-Warnpfeife als hörbare Warneinrichtung mit 2 LED-Stroboskop-Blitzern als redundante, sichtbare Warneinrichtung. Die beiden Stobo-Blitzer werden mechanisch durch den Zeiger des Manometers ausgelöst.

Beides – der akustische und der visuelle Restdruck-Alarm werden aktiviert, wenn der



ST2445-2003

Flashing Gauge

TECHNISCHE DATEN

Zulassungen:	EN 137 („flame engulfment“) vfdB-Richtlinie 08/02 EN 50020:2002 (Ex-Schutz)
Schalldruck:	Min. 90 dBA am Ohr Pneumatische Pfeife nach EN 137 mit vollem Geräusch-Level bis zu 10 bar 2900 Hz
Batterien:	LR 1 – 1,5 V Größe N
Batterie-Lebensdauer:	jährlicher Austausch empfohlen
Aktivierung der Stobo-Blitzer:	über mechanischen Mikroschalter bei 55 bar

BESTELLDATEN

DrägerMan PSS® 90 mit Flashing Gauge	33 51 601
DrägerMan PSS® 100 mit Flashing Gauge	33 51 602
DrägerMan PSS® 500 mit Flashing Gauge	33 51 603



NIEDERLASSUNGEN

VERTRIEB REGION NORD
Albert-Schweitzer-Ring 22
22045 Hamburg
Tel 040 668 67 0
Fax 040 668 67 150
vertrieb.nord@draeger.com

VERTRIEB REGION OST
An der Harth 10 B
04416 Markkleeberg
Tel 0341 35 34 660
Fax 0341 35 34 661
vertrieb.ost@draeger.com

VERTRIEB REGION SÜD
Vor dem Lauch 9
70567 Stuttgart
Tel 0711 721 99 0
Fax 0711 721 99 50
vertrieb.sued@draeger.com

VERTRIEB REGION WEST
Kimplerstraße 284
47807 Krefeld
Tel 02151 37 35 0
Fax 02151 37 35 50
vertrieb.west@draeger.com

DRÄGERSERVICE REGION NORD
Albert-Schweitzer-Ring 22
22045 Hamburg
Tel 040 668 67 161
Fax 040 668 67 155
service.nord@draeger.com

DRÄGERSERVICE REGION OST
An der Harth 10 B
04416 Markkleeberg
Tel 0341 35 34 664
Fax 0341 35 34 666
service.ost@draeger.com

DRÄGERSERVICE REGION SÜD
Vor dem Lauch 9
70567 Stuttgart
Tel 0711 721 99 43
Fax 0711 721 99 51
service.sued@draeger.com

DRÄGERSERVICE REGION WEST
Kimpler Straße 284
47807 Krefeld
Tel 02151 37 35 16
Fax 02151 37 35 29
service.westkr@draeger.com

DRÄGERSERVICE REGION WEST
Max-Planck-Ring 25 A
65205 Wiesbaden
Tel 06122 95 65 70
Fax 06122 95 65 77
service.westwi@draeger.com

TOCHTERGESELLSCHAFTEN

Dräger Safety Austria Ges.m.b.H
Wallackgasse 8
1230 Wien
Tel +43 1 609 36 02
Fax +43 1 699 62 42

Dräger Safety Schweiz AG
Aegertweg 7
8305 Dietlikon
Tel +41 1 805 82 82
Fax +41 1 805 82 80

Dräger Safety AG & Co. KGaA
Revalstraße 1
23560 Lübeck
Tel +49 451 882 0
Fax +49 451 882 2080
www.draeger-safety.com