

## Dräger Oxy K 30 HW/HS Sauerstoff-Selbstretter

Dräger Oxy K Fluchtgeräte sollten an keiner Stelle fehlen, an der mit plötzlich auftretenden, toxischen Gasen und / oder Sauerstoffmangel zu rechnen ist.



ST-3478-2003

Das Dräger Oxy K 30 HW/HS ist ein von der Umgebungsluft unabhängiges Fluchtgerät auf der Basis von chemisch gebundenem Sauerstoff. Durch den Schnellstarter wird der Geräteträger sofort nach dem Anlegen mit Sauerstoff versorgt.

### DIE VORTEILE DER HAUBENVERSION

Die Haube dient als Kopf-, Gesichts- und Augenschutz gegen Rauch und Hitze. Gleichzeitig bietet sie die Möglichkeit der verbalen Kommunikation, die in Gefahrensituationen lebensnotwendig sein kann. Das Gerät ist auch für Brillenträger geeignet und lässt sich einfach anlegen und beatmen.

Das Dräger Oxy K 30 HW/HS kann an vielen Orten eingesetzt werden, z. B. im Transportwesen (Bahn, Gefahrgüter), der Schifffahrt, beim Abwasser, in der Tunnelrettung und auf Bohrinseln in der Petrochemie.

Im Depot gelagerte Geräte sind bis zu max. 10 Jahre frei von Wartung und Service. Das Haubengerät gibt es in zwei Ausführungen:

### WANDHALTERVERSION

Die Wandhalterversion (HW) zeichnet sich durch eine schnelle Einsatzbereitschaft aus. Die Demontage von der Wand und die Öffnung des Gerätes erfolgt in einem Schritt. Es kann auf Fluchtwegen griffbereit an der Wand montiert werden.

### SCHULTERGURTVERSION

Die Schultergurtversion (HS) kann auf Fahrzeugen mitgeführt oder bei der täglichen Arbeit bequem am Körper getragen werden.

Wir übernehmen für Sie die fachgerechte Entsorgung von beschädigten, geöffneten, veratmeten oder abgelaufenen Dräger Sauerstoffseltrettern.



ST-3475-2003

Dräger Oxy K 30 HS  
Schultergurtversion



ST-3474-2003

Dräger Oxy K 30 HW  
Wandhalterversion

**BESTELLINFORMATIONEN**

Benennung	Bestell-Nr.
Oxy K 30 HW (Wandhalter)	6304600
Oxy K 30 HWT (Trainingsgerät, Wandhalter)	6304601
Oxy K 30 HS (Schultergurt)	6304700
Oxy K 30 HST (Trainingsgerät, Schultergurt)	6304701

**TECHNISCHE DATEN**

Haltezeit gemäß DIN 58639:1998 und DIN EN 13794:2003 (Beatmung 35 L/min)	30 min	
Haltezeit (Beatmung 10 L/min)	120 min	
Ein-/Ausatemwiderstände (Beatmung 35 L/min)	5,0 hPa	
max. Temperatur der Einatemluft	max. 55 °C	
Service-Indikator	sofortiges Erkennen der Einsatzbereitschaft	
Gehäuse	hält elektrostatischer Belastung- und Schocks stand	
Temperaturklasse	T4	
Zulassung	nach DIN 58639:1998 und DIN EN 13794:2003 MED/SOLAS	
Gewicht	<b>HW</b>	<b>HS</b>
	ungeöffnet	ca. 3,5 kg
	im Einsatz	ca. 2,8 kg
Abmessungen (mm)		ca. 2,2 kg
		227 x 265 x 118
		210 x 260 x 105

**HAUPTSITZ**

Dräger Safety AG & Co. KGaA  
Revalstraße 1  
23560 Lübeck, Deutschland

[www.draeger.com](http://www.draeger.com)

**NIEDERLASSUNGEN****REGION NORD**

Albert-Schweitzer-Ring 22  
22045 Hamburg  
Tel 040 668 67-0  
Fax 040 668 67-150  
vertrieb.nord@draeger.com

**REGION OST**

An der Harth 10 B  
04416 Markkleeberg  
Tel 0341 35 0 31-0  
Fax 0341 35 0 31-161  
vertrieb.ost@draeger.com

**REGION SÜD**

Vor dem Lauch 9  
70567 Stuttgart  
Tel 0711 721 99-0  
Fax 0711 721 99-50  
vertrieb.sued@draeger.com

**REGION WEST**

Kimplerstraße 284  
47807 Krefeld  
Tel 02151 37 35-0  
Fax 02151 37 35-50  
vertrieb.west@draeger.com

**DRÄGER SERVICE****REGION NORD**

Albert-Schweitzer-Ring 22  
22045 Hamburg  
Tel 040 668 67-161  
Fax 040 668 67-155  
service.nord@draeger.com

**REGION OST**

An der Harth 10 B  
04416 Markkleeberg  
Tel 0341 35 0 31-164  
Fax 0341 35 0 31-166  
service.ost@draeger.com

**REGION SÜD**

Vor dem Lauch 9  
70567 Stuttgart  
Tel 0711 721 99-43  
Fax 0711 721 99-51  
service.sued@draeger.com

**REGION WEST**

Kimplerstraße 284  
47807 Krefeld  
Tel 02151 37 35-16  
Fax 02151 37 35-29  
service.westkr@draeger.com

**REGION WEST**

Max-Planck-Ring 25 A  
65205 Wiesbaden  
Tel 06122 95 65-70  
Fax 06122 95 65-77  
service.westwi@draeger.com

**TOCHTERGESELLSCHAFTEN****ÖSTERREICH**

Dräger Safety Austria  
Ges.m.b.H  
Wallackgasse 8  
1230 Wien  
Tel +43 1 609 36 02  
Fax +43 1 699 62 42  
office.safety@draeger.com

**SCHWEIZ**

Dräger Safety Schweiz AG  
Aegertweg 7  
8305 Dietlikon  
Tel +41 44 805 82-82  
Fax +41 44 805 82-80  
info@draeger.com