

## Neues Verschluss-system für Dräger TeamMaster pro-ET



Bei allen Notfällen mit gefährlichen Gütern tragen die Einsatzkräfte vor Ort eine hohe Verantwortung für die Sicherheit von Mensch und Umwelt. Damit sie dieser Verantwortung gerecht werden können, benötigen sie Unterstützung durch sichere und zuverlässige Ausrüstung.

Um das An- und Ablegen des Dräger TeamMaster pro-ET weiter zu erleichtern, haben wir ein neues Verschlussystem entwickelt.

Das neue CR-PVF-Verschlussystem mit außen liegender Kette ersetzt seinen Vorgänger auf VITON®-Basis.

Es erfüllt alle Anforderungen der EN 943-1/-2:2002 und ist nach vfdB 0801 2006-11 zertifiziert.

Die besonderen Ansprüche von Notfallteams an Zuverlässigkeit und Sicherheit werden durch das robuste Design des Verschlussystems abgedeckt.

Alle Tests am Verschlussystem wurden von unabhängigen Prüfstellen durchgeführt.

Die Durchbruchzeiten wurden an einem Verschluss ohne Abdecklasche ermittelt. Im Einsatzfall wird der Verschluss von einer Abdecklasche aus HIMEX® zusätzlich geschützt.

Die Vorteile des neuen CR-PVF-Verschlussystems sind:

- Exzellenter Schutz gegen eine breite Palette von Chemikalien durch integrierte Sperrschichtfolie.
- Widersteht selbst höchster mechanischer Belastung.
- Kein Verdrehen der Dichtlippen. Die Dichtlippen werden beim Schließen automatisch in die richtige Position gezogen.
- Kein Einklemmen der Dichtlippen.
- Mit einem Blick ist erkennbar, ob die Dichtlippen gasdicht schließen.
- Die außen liegende Kette ist leicht zu erreichen und daher einfacher zu fetten.
- Die zusätzliche Zuglasche für den Notfallsausstieg kann einfach entfernt werden, wenn sie nicht gebraucht wird.
- Erhältlich in allen Dräger TeamMaster pro-ET in den Farben blau und orange.

Dräger TeamMaster pro-ET Verschlussystem – ein weiteres Qualitätsprodukt der Dräger Safety.



ST-11340-2007

**CR-PVF Verschluss-system** mit zusätzlicher Zuglasche im Anzuginneren.



ST-11346-2007

**CR-PVF Verschluss-system** mit außen liegender Kette. Sicherheit auf einen Blick.

## TECHNISCHE DATEN

### Chemische Beständigkeit entsprechend EN 943 -1 / -2 : 2002

Alle Prüfungen wurden ohne die vorgeschriebene HIMEX® Abdeckglasche durchgeführt.


Chemikalie <sup>1)</sup>	Durchbruchzeit in Minuten <sup>2)</sup>	Chemikalie <sup>1)</sup>	Durchbruchzeit in Minuten <sup>2)</sup>
Dichlormethan	9	Acetonitril	181
Methanol	> 480	Ethylacetat	32
n-Heptane	> 480	Kohlenstoffdisulfid	240
Toluol	> 480	Tetrahydrofuran	26
Diethylamin	> 480	Ammoniak	> 480
Natriumhydroxid (40%)	> 480	Chlor	> 480
Schwefelsäure (96%)	> 480	Chlorwasserstoff	> 480
Aceton	24		

<sup>1)</sup> Prüfchemikalie der EN 943-2:2002

<sup>2)</sup> Zeit nach DIN EN ISO 6529:2003-01 bis zum Erreichen der Permeationsgeschwindigkeit von 1,0 g/(cm<sup>2</sup>\*min)  
HIMEX® ist ein eingetragenes Warenzeichen der Drägerwerk AG, Lübeck.

## BESTELLINFORMATIONEN

Dräger TeamMaster pro-ET blau	R 29 444
Dräger TeamMaster pro-ET orange	R 29 445



### NIEDERLASSUNGEN

**VERTRIEB REGION NORD**  
Albert-Schweitzer-Ring 22  
22045 Hamburg  
Tel 040 66867 0  
Fax 040 66867 150  
vertrieb.nord@draeger.com

**VERTRIEB REGION WEST**  
Kimplerstraße 284  
47807 Krefeld  
Tel 02151 3735 0  
Fax 02151 3735 50  
vertrieb.west@draeger.com

**VERTRIEB REGION OST**  
An der Harth 10 B  
04416 Markkleeberg  
Tel 0341 3534 660  
Fax 0341 3534 661  
vertrieb.ost@draeger.com

**DRÄGER SERVICE REGION NORD**  
Albert-Schweitzer-Ring 22  
22045 Hamburg  
Tel 040 66867 161  
Fax 040 66867 155  
service.nord@draeger.com

**VERTRIEB REGION SÜD**  
Vor dem Lauch 9  
70567 Stuttgart  
Tel 0711 72199 0  
Fax 0711 72199 50  
vertrieb.sued@draeger.com

**DRÄGER SERVICE REGION OST**  
An der Harth 10 B  
04416 Markkleeberg  
Tel 0341 3534 664  
Fax 0341 3534 666  
service.ost@draeger.com

**DRÄGER SERVICE REGION SÜD**  
Vor dem Lauch 9  
70567 Stuttgart  
Tel 0711 72199 43  
Fax 0711 72199 51  
service.sued@draeger.com

**DRÄGER SERVICE REGION WEST**  
Kimplerstraße 284  
47807 Krefeld  
Tel 02151 3735 16  
Fax 02151 3735 29  
service.westkr@draeger.com

**DRÄGER SERVICE REGION WEST**  
Max-Planck-Ring 25 A  
65205 Wiesbaden  
Tel 06122 9565 70  
Fax 06122 9565 77  
service.westwi@draeger.com

### TOCHTERGESELLSCHAFTEN

**Dräger Safety Austria Ges.m.b.H**  
Wallackgasse 8  
1230 Wien  
Tel +43 1 609 36 02  
Fax +43 1 699 62 42

**Dräger Safety Schweiz AG**  
Aegertweg 7  
8305 Dietlikon  
Tel +41 1 805 82 82  
Fax +41 1 805 82 80

**Dräger Safety AG & Co. KGaA**  
Revalstraße 1  
23560 Lübeck, Germany  
Tel +49 451 882 0  
Fax +49 451 882 2080  
www.draeger.com