

## Dräger ETR 1000 Egress Transmitter

Der Dräger ETR 1000 (Egress Transmitter) ist ein Gerät, welches in Verbindung mit dem Dräger FRT 1000 benutzt werden kann. Es ermöglicht die Selbstrettung von orientierungslosen Feuerwehrleuten und die Rückkehr zu einem festgelegten Rückzugspunkt.



Der Dräger ETR 1000 dient dazu, dem Träger des Geräts eine sichere Rückkehr aus der Gefahrenzone zu ermöglichen, gerade wenn sich die Gefahrenumstände, z. B. die Sichtverhältnisse, weiter verschlechtern. Das Gerät kann strategisch an Ausgängen, an Treppenschächten oder anderen festgelegten Rückzugsorten platziert werden. Nach Rettung des Vermissten oder zur Unterstützung des Rückzuges der Feuerwehrleute wird der Dräger FRT 1000 in den "Egress-transmitter-search-Modus" geschaltet und zeigt daraufhin die Entfernung zum Dräger ETR 1000 an. So finden die Einsatzkräfte auch bei dichtem Rauch oder in unübersichtlicher Umgebung den Weg aus der Gefahrenzone, ohne einen Notruf aktivieren zu müssen.

Zusätzlich können mehrere Dräger ETR 1000 in geplanter Rückzugslinie hinter-einander platziert werden (Abstand von 20 m), um die Reichweite zu erhöhen. Wenn einer Serie von Dräger ETR 1000 gefolgt wird, ist es notwendig, dass jedes Gerät bei Erreichen in den "Standby-Modus" geschaltet wird. Somit wird temporär das Sendesignal unterbunden und das Signal des nächsten Dräger ETR 1000 aufgenommen.

Neben einer 24-monatigen Garantie bietet Dräger einen umfangreichen, weltweiten Reparatur- und Austauschservice.

Dräger ETR 1000 - ein weiteres Qualitätsprodukt von Dräger.



ST-10555-2007

**Dräger ETR 1000**  
(Vorderseite)



ST-10552-2007

**Dräger ETR 1000**  
(Rückseite)

## TECHNISCHE DATEN

Frequenz:	457 kHz (weltweit zugelassen)
Größe (L x B x H):	12,5 cm x 9,5 cm x 3 cm
Gewicht:	159 g
Energieversorgung:	2 Alkali Batterien; Typ AAA/LR03
Batterieleistung:	ca. 50 Std
Gehäusematerial:	Polycarbonat (schwarz)
Reichweite:	Durchschnittlich 20 m
Batteriealarm:	Alarm leuchtet bei einer Batteriekapazität von < 30% auf
Falltest:	1 m
Eintauchtest:	15 cm für 15 min
Dichtigkeit:	Erfüllt die Anforderungen gemäß IP 54
Einsatztemperaturbereich:	-20 bis +80 °C
Maximale Hitzebeständigkeit:	260 °C für 5 min

## BESTELLINFORMATIONEN

Benennung		Bestell-Nr.
Dräger ETR 1000	bestehend aus: 1 Dräger ETR 1000, 2 AAA Alkali Batterien, Gebrauchsanweisung	R 56 760
FRT/ETR - Paket	bestehend aus: 2 Stück Dräger ETR 1000, 4 Stück Dräger FRT 1000, 1 Softtasche, 4 Schlüsselbänder mit Karabinerhaken, 4 Schutztaschen, 1 Trainingsvideo	R 36 090

### Hauptsitz

Dräger Safety AG & Co. KGaA  
Revalstraße 1  
23560 Lübeck, Deutschland

[www.draeger.com](http://www.draeger.com)

### REGION SÜD

Vor dem Lauch 9  
70567 Stuttgart  
Tel 0711 721 99-0  
Fax 0711 721 99-50  
[vertrieb.sued@draeger.com](mailto:vertrieb.sued@draeger.com)

### REGION OST

An der Harth 10 B  
04416 Markkleeberg  
Tel 0341 350 31-164  
Fax 0341 350 31-166  
[service.ost@draeger.com](mailto:service.ost@draeger.com)

### REGION WEST

Max-Planck-Ring 25 A  
65205 Wiesbaden  
Tel 06122 95 65-70  
Fax 06122 95 65-77  
[service.westwi@draeger.com](mailto:service.westwi@draeger.com)

### NIEDERLASSUNGEN

#### REGION NORD

Albert-Schweitzer-Ring 22  
22045 Hamburg  
Tel 040 668 67-0  
Fax 040 668 67-150  
[vertrieb.nord@draeger.com](mailto:vertrieb.nord@draeger.com)

#### REGION WEST

Kimplerstraße 284  
47807 Krefeld  
Tel 02151 37 35-0  
Fax 02151 37 35-50  
[vertrieb.west@draeger.com](mailto:vertrieb.west@draeger.com)

#### REGION SÜD

Vor dem Lauch 9  
70567 Stuttgart  
Tel 0711 721 99-43  
Fax 0711 721 99-51  
[service.sued@draeger.com](mailto:service.sued@draeger.com)

### TOCHTERGESELLSCHAFTEN

Dräger Safety Austria Ges.m.b.H  
Wallackgasse 8  
1230 Wien  
Tel +43 1 609 36 02  
Fax +43 1 699 62 42  
[office.safety@draeger.com](mailto:office.safety@draeger.com)

#### REGION OST

An der Harth 10 B  
04416 Markkleeberg  
Tel 0341 350 31-0  
Fax 0341 350 31-161  
[vertrieb.ost@draeger.com](mailto:vertrieb.ost@draeger.com)

### SERVICE CENTER

#### REGION NORD

Albert-Schweitzer-Ring 22  
22045 Hamburg  
Tel 040 668 67-161  
Fax 040 668 67-155  
[service.nord@draeger.com](mailto:service.nord@draeger.com)

#### REGION WEST

Kimplerstraße 284  
47807 Krefeld  
Tel 02151 37 35-16  
Fax 02151 37 35-29  
[service.westkr@draeger.com](mailto:service.westkr@draeger.com)

### Dräger Safety Schweiz AG

Aegertweg 7  
8305 Dietlikon  
Tel +41 44 805 82-82  
Fax +41 44 805 82-80  
[info@draeger.com](mailto:info@draeger.com)