

Dräger FPS 7000 Vollmaske

Die Vollmasken Serie Dräger FPS 7000 setzt in Sachen Sicherheit und Tragekomfort neue Maßstäbe. Durch ihr neues Design und verschiedene Größen bietet sie ein großes, optimiertes Sichtfeld und einen angenehmen sowie absolut dichten Sitz.



ST-9824-2006

Sichtfeld und Maskenkörper

Mit der neuen Vollmaske Dräger FPS 7000 behalten Sie auch in schwierigen Situationen den Überblick. Ein größeres Sichtfeld ermöglicht Ihnen einen größeren Blickwinkel durch die verzerrungsfreie Polycarbonat-Sichtscheibe. Diese beschlägt aufgrund einer durchdachten Luftzirkulation nicht und ist mit verschiedenen Beschichtungen erhältlich. Besonders bequemen Sitz bieten die Maskenkörper aus hautfreundlichem Silikon oder EPDM.

Passform

Die Atemschutzmaske Dräger FPS 7000 passt sich hervorragend dem Kopf und Gesicht an. Die ergonomische Bänderung und der doppelte Dichtrahmen sorgen für perfekten Halt und bequemen Sitz bei den verschiedensten Gesichtsformen und Gesichtskonturen. Auch ein leichtes und schnelles An- und Ablegen wird durch die Bänderung der Dräger FPS 7000 sichergestellt.

Masken-Helm-Kombination

Noch mehr Sicherheit erreicht die Dräger FPS 7000 durch ihren neu entwickelten Adapter. Kombiniert man zum Beispiel den Dräger HPS 6200 Feuerwehrhelm mit der Atemschutzmaske, verhindert die neu

entwickelte und patentierte Dräger Q-fix Verbindung die ungewollte Entriegelung der Befestigung.

Integriertes Zubehör

Das neu entwickelte Kommunikationssystem Dräger FPS-COM passt sich optimal dem Design und der Ergonomie der Maske an. Es kann je nach Anforderung mit unterschiedlichen Modulen gewählt werden und bietet die optimale Lösung für jede Kommunikation im Einsatz. Ob Funk, Sprachverstärker oder Head-up-Display – alles ist direkt in die Maske integrierbar und bequem anzuwenden.

Modularität

Die Atemschutzmaske Dräger FPS 7000 ist nicht nur sicherer und bequemer, sie ist auch flexibler als bisherige Modelle. Eine Anpassung an spezielle Anforderungen in Bezug auf Materialien und Größen ist möglich.

Wartung

Das spezielle Zubehör und die einfache Wartung aller Maskenteile machen die Dräger FPS 7000 nicht nur sehr wirtschaftlich und servicefreundlich, sondern auch flexibel und vielseitig einsetzbar.



D-13666-2010

Dräger FPS 7000
P-Anschluss



D-3327-2009

Dräger FPS 7000
P-Anschluss mit Dräger FPS-COM

TECHNISCHE DATEN

Maskenkörper	anschmiegsames, hautfreundliches und flexibles Silikon oder EPDM (dermatologisch getestet)
Kopfbänderung	5-Punkt Anbindung mit großer Auflagefläche am Hinterkopf, alternativ Haarnetz
Masken-Helm-Kombination	2-Punkt-Anbindung für Dräger HPS 6200 entweder mit Dräger Q-fix (mit Sicherungsknopf) oder mit Dräger S-fix (ohne Sicherungsknopf) Verbindung
Größe	Maskenkörper in 3 Größen (S, M und L) mit Innenmaske in 3 verschiedenen Größen kombinierbar
Scheibe	Polycarbonat Visier mit verschiedenen Beschichtungen erhältlich
Anschlussstück	P, RA, ESA, PE
Gewicht (g)	ca. 600 (differiert je nach Version)
Zulassung	EN 136 Kl. 3, EN 137 Typ 2 ATEX I M 1 / II 1 GD IIC T6 (ta -30°C bis +60°C) - Masken mit beschichteter Scheibe I M 1 / II 1 GD IIB T6 (ta -30°C bis +60°C) - alle anderen Masken

BESTELLINFORMATIONEN

Dräger FPS 7000 Serie

Anschluss	Material	Größe (Maske/Innenmaske)	Sichtscheibe	Adaptionssystem	Sachnummern
RA	EPDM	M2	PC	CR	R 56 310
	EPDM	S1	PC	CR	R 56 502
	EPDM	L2	PC	CR	R 56 503
	EPDM	M2	Pcaf	CR	R 56 305
	EPDM	M2	PC	S-fix	R 56 425
	Silikon	M2	PC	Si	R 56 332
PE	EPDM	M2	PC	CR	R 56 426
	EPDM	S1	PC	CR	R 56 514
	EPDM	L2	PC	CR	R 56 515
	EPDM	M2	PC	S-fix	R 56 427
ESA	EPDM	M2	PC	CR	R 56 307
	EPDM	S1	PC	CR	R 56 516
	EPDM	L2	PC	CR	R 56 517
P	EPDM	M2	PC	CR	R 56 200
	EPDM	S1	PC	CR	R 56 249
	EPDM	L2	PC	CR	R 56 300
	EPDM	M2	PC	S-fix	R 56 309
	EPDM	S1	PC	S-fix	R 56 505
	EPDM	L2	PC	S-fix	R 56 506
	Silikon	M2	PC	Si	R 56 331

* Weitere Varianten ebenfalls erhältlich. Bitte kontaktieren Sie für weitere Informationen Ihren zuständigen Ansprechpartner.

PC- Polycarbonat; PCaf- Polycarbonat Scheibe mit Anti-Beschlag Beschichtung; PCas- Polycarbonat Scheibe mit Anti-Kratz Beschichtung; CR- Chloropren; Si- Silikon; S-fix- Masken-Helm-Kombination mit Standard Verbindung

HAUPTSITZ

Dräger Safety AG & Co. KGaA
Revalstraße 1
23560 Lübeck, Deutschland
www.draeger.com

NIEDERLASSUNGEN

REGION NORD

Albert-Schweitzer-Ring 22
22045 Hamburg
Tel 040 668 67-0
Fax 040 668 67-150
vertrieb.nord@draeger.com

REGION OST

An der Harth 10 B
04416 Markkleeberg
Tel 0341 35 0 31-0
Fax 0341 35 0 31-161
vertrieb.ost@draeger.com

REGION SÜD

Vor dem Lauch 9
70567 Stuttgart
Tel 0711 721 99-0
Fax 0711 721 99-50
vertrieb.sued@draeger.com

REGION WEST

Kimplerstraße 284
47807 Krefeld
Tel 02151 37 35-0
Fax 02151 37 35-50
vertrieb.west@draeger.com

DRÄGER SERVICE

REGION NORD

Albert-Schweitzer-Ring 22
22045 Hamburg
Tel 040 668 67-161
Fax 040 668 67-155
service.nord@draeger.com

REGION OST

An der Harth 10 B
04416 Markkleeberg
Tel 0341 35 0 31-164
Fax 0341 35 0 31-166
service.ost@draeger.com

REGION SÜD

Vor dem Lauch 9
70567 Stuttgart
Tel 0711 721 99-43
Fax 0711 721 99-51
service.sued@draeger.com

REGION WEST

Kimplerstraße 284
47807 Krefeld
Tel 02151 37 35-16
Fax 02151 37 35-29
service.westkr@draeger.com

REGION WEST

Max-Planck-Ring 25 A
65205 Wiesbaden
Tel 06122 95 65-70
Fax 06122 95 65-77
service.westwi@draeger.com

TOCHTERGESELLSCHAFTEN

ÖSTERREICH

Dräger Safety Austria
Ges.m.b.H
Wallackgasse 8
1230 Wien
Tel +43 1 609 36 02
Fax +43 1 699 62 42
office.safety@draeger.com

SCHWEIZ

Dräger Safety Schweiz AG
Aegertweg 7
8305 Dietlikon
Tel +41 44 805 82-82
Fax +41 44 805 82-80
info.ch.sd@draeger.com