

Dräger TeamMaster UMEX

Ein Spezialist in seinem Aufgabenfeld – Geht es um den Schutz vor tiefkalten Gefahrstoffen oder niedrig konzentrierten Laugen und Säuren ist der Dräger TeamMaster UMEX die richtige Wahl.



ST-9579-2008

DRÄGER TEAMMASTER UMEX

Der Dräger TeamMaster UMEX ist ein wieder verwendbarer, gasdichter Chemikalien-Schutzanzug mit innen getragenen Pressluftatmer. Er erfüllt alle Anforderungen der EN 943 Teil 1.

Der Geräteträger und dessen gesamte persönliche Schutzausrüstung, z. B. Helm und Pressluftatmer, wird mit dem Dräger TeamMaster UMEX vor gasförmigen, flüssigen, aerosolförmigen und festen Gefahrstoffen optimal geschützt.

Das Anzugmaterial UMEX bietet höchsten Tragekomfort bei sehr guter mechanischer Festigkeit. Die große Flexibilität des Materials macht diesen Schutzanzug ideal für den Umgang mit tiefkalten Medien und für Arbeiten in kalter Umgebung.

Über ein Baukastensystem kann der Schutzanzug an die individuellen Kundenbedürfnisse angepasst werden. Neben vier verschiedenen Anzuggrößen ist der Schutzanzug wahlweise auch in weitem Schnitt für den Einsatz von Pressluftatmern mit Mehr-Flaschen-Paketen erhältlich.

Der Dräger TeamMaster UMEX verfügt über ein gasdichtes PUR-Verschlusssystem mit außen liegender Kette und ist standardmäßig mit einer Funkgeräetasche ausgestattet.

Die Schutzhandschuhe und Sicherheitstiefel sind gasdicht mit dem Anzug verbunden und leicht auswechselbar. Alternativ zu fest angebondenen Sicherheitstiefeln kann der Anzug auch mit gasdichten Socken ausgestattet werden.

Die Sichtscheibe besteht aus einem Spezial-PVC und kann mit einer Anti-Beschlagscheibe und einer Vorsatzscheibe kombiniert werden.

Es besteht die Möglichkeit, den Dräger TeamMaster UMEX mit einem Führungs- und Orientierungs-Leinenadapter auszustatten. Mit dem Ventilationssystem RV PT 120 L ist der Anzugsträger in der Lage, sich über einen einstellbaren Luftstrom Kühlung zu verschaffen und die Luftfeuchtigkeit im Anzug zu verringern. Außerdem ermöglicht das System die Zuführung von zusätzlicher Atemluft aus einer externen Quelle. Somit kann die Einsatzzeit für die Durchführung der anstehenden Aufgaben verlängert werden und die anschließende Dekontamination durchgeführt werden.



ST-1513-2008

Dräger TeamMaster UMEX
Mit Regulationsventil PT 120 L



ST-1514-2008

Dräger TeamMaster UMEX
Mit RV PT 120 L & AirPack 1

TECHNISCHE DATEN

Dräger TeamMaster UMEX

Zulassungen:	EN 943-1:2002 Typ 1a	
Temperatur:	Im Einsatz	- 80 °C bis 60 °C
	Bei Lagerung	- 5 °C bis 25 °C
Gewicht:	ca. 8 kg (ohne Belüftungssysteme)	

BESTELLINFORMATIONEN

Dräger TeamMaster UMEX

Dräger TeamMaster UMEX in M, L, XL, XXL auch in weitem Schnitt	R 29 444
Notwendige Ausstattung:	
Sicherheitsstiefel: PVC in Größe 43, 44, 45, 46, 47/48 oder Nitril-P in Größe 43, 44, 45, 46/47, 48, 49/50	
Gasdichte Socken aus flexiblem VITON® / Butyl in Größe 41-44, 44-47, 46-49	
Schutzhandschuhe aus Butyl, VITON®, oder VITON® / Butyl in Größe 9, 10, 11	
Optionales Zubehör	
TRICOTRIL® – Überhandschuhe: Größe 10,11	
K-MEX® Gigant – Überhandschuhe: Größe 14	
Baumwollhandschuhe	
Gasdichte Armmanschette	
Zusatz-Schutzscheibe (10er Set)	
Anti-Fog-Sichtscheibe	
2 Fixier-Laschen im Schrittbereich für einen Schrittgurt oder Beinlängenjustierung	
Rucksackpolster	
Ventilationssystem: Regulierventil PT 120 L	
Führungs- und Orientierungs-Leinenadaption	
Kundenspezifische Beschriftung	

CHEMIKALIENTESTS

Chemikalie	Durchbruchzeit (min) ¹⁾
n-Heptan	> 480
Natriumhydroxid 40% ¹⁾	> 480
Ammoniak	> 480
Chlor	> 480

VITON® ist ein eingetragenes Warenzeichen der Fa. DUPONT DOWELASTOMERS
 TRICOTRIL® ist ein eingetragenes Warenzeichen der Kächele-Cama Latex GmbH
 K-MEX® ist ein eingetragenes Warenzeichen der Kächele-Cama Latex GmbH

1) Prüfchemikalie der EN 943-1:2002
 2) Zeit nach DIN EN ISO 6529:2003-01 bis zum Erreichen der Permeationsgeschwindigkeit von 1,0 µg/cm²/min

Dräger Safety AG & Co. KGaA
 Revalstraße 1
 23560 Lübeck, Germany
 Tel +49 451 882-0
 Fax +49 451 882-2080
 www.draeger.com

VERTRIEB REGION SÜD
 Vor dem Lauch 9
 70567 Stuttgart
 Tel 0711 72199 0
 Fax 0711 72199 50
 vertrieb.sued@draeger.com

DRÄGER SERVICE REGION OST
 An der Harth 10 B
 04416 Markkleeberg
 Tel 0341 3534 664
 Fax 0341 3534 666
 service.ost@draeger.com

DRÄGER SERVICE REGION WEST
 Max-Planck-Ring 25 A
 65205 Wiesbaden
 Tel 06122 9565 70
 Fax 06122 9565 77
 service.westwi@draeger.com

NIEDERLASSUNGEN

VERTRIEB REGION NORD
 Albert-Schweitzer-Ring 22
 22045 Hamburg
 Tel 040 66867 0
 Fax 040 66867 150
 vertrieb.nord@draeger.com

VERTRIEB REGION WEST
 Kimplerstraße 284
 47807 Krefeld
 Tel 02151 3735 0
 Fax 02151 3735 50
 vertrieb.west@draeger.com

DRÄGER SERVICE REGION SÜD
 Vor dem Lauch 9
 70567 Stuttgart
 Tel 0711 72199 43
 Fax 0711 72199 51
 service.sued@draeger.com

TOCHTERGESELLSCHAFTEN

 Dräger Safety Austria Ges.m.b.H
 Wallackgasse 8
 1230 Wien
 Tel +43 1 609 36 02
 Fax +43 1 699 62 42

VERTRIEB REGION OST
 An der Harth 10 B
 04416 Markkleeberg
 Tel 0341 3534 660
 Fax 0341 3534 661
 vertrieb.ost@draeger.com

DRÄGER SERVICE REGION NORD
 Albert-Schweitzer-Ring 22
 22045 Hamburg
 Tel 040 66867 161
 Fax 040 66867 155
 service.nord@draeger.com

DRÄGER SERVICE REGION WEST
 Kimplerstraße 284
 47807 Krefeld
 Tel 02151 3735 16
 Fax 02151 3735 29
 service.westkr@draeger.com

Dräger Safety Schweiz AG
 Aegertweg 7
 8305 Dietlikon
 Tel +41 44 805 82 82
 Fax +41 44 805 82 80