

Dräger RPS 3500 Rettungspack-System

Das Dräger RPS 3500 wurde speziell für die Anwendung im Sicherheitstrupp [gemäß FwDV 7] entwickelt.

Die robuste und kompakte Einheit bietet eine unabhängige Atemluftversorgung bei der Rettung und während der Dekontamination.



Bestehend aus einem besonders kompakten Druckminderer, der direkt an die Atemluftflasche angeschlossen wird, einem Mitteldruckschlauch mit Zugentlastung, einem speziellen Y-Stück als Verteiler sowie einer robusten und gepolsterten Tasche besticht das Dräger RPS 3500 durch seine einzigartige Funktionalität.

Die verwendete Dräger PAS Pneumatik bietet die Vorteile der bewährten Dräger PSS® Systeme, eine integrierte Warnpeife und eine präzise Druckanzeige zusammen in einer besonders kompakten und robusten Ausführung.

Das Dräger PSS® Y-Stück lässt den gleichzeitigen Anschluss von Lungenautomaten und Rettungshauben zu. Die Mitteldruckkupplungen des Dräger PSS® Y-Stücks sind auch druckbelastet leicht zu bedienen, um im Einsatz einen zweiten Anschluss an- oder abkuppeln zu können. Ein Karabinerhaken am Mitteldruckschlauch kann an der Ausrüstung des verunfallten Geräteträgers als Zugentlastung befestigt werden.

Die strapazierfähige Dräger RPS 3500 System-Tasche mit verstärkter Bodenplatte

ist rundum gepolstert und mit einem multifunktionalen Schultertrageriemen ausgestattet. Durch die Polsterung, den stabilen Boden und die Lagesicherung ist die verwendete Druckluftflasche gegen äußere mechanische Beanspruchung geschützt. Das Langfach auf der Oberseite ist schnell und einfach zu öffnen – hier kann benötigtes Zubehör, wie z. B. die Rettungshaube oder ein Bergetuch, schnell entnommen werden.

Die Vollmasken der Serien Dräger FPS® 7000 und Dräger Panorama Nova zusammen mit den DrägerMan PSS® Lungenautomaten ergänzen das Rettungspack-System Dräger RPS 3500. Für die schnelle und einfache Anwendung bei der Rettung von Personen, die keine Vollmaske tragen, empfiehlt sich der Einsatz der Rettungshaube Dräger PSS® Rescue Hood.

In der Transporttasche des Dräger RPS 3500 können neben den Systemkomponenten weitere nützliche Zubehörteile wie z. B. Dräger PARAT® C Brandfluchthaube, Keile, Rettungsschere, Bandschlingen und Bergetuch verstaut werden.



Dräger RPS 3500

TECHNISCHE DATEN

Außenmaße	Länge 750 mm, Breite 170 mm, Höhe 290 mm
Gewicht	ca. 3,5 kg ca. 6 kg
Dräger RPS 3500 Tasche mit kompletter Dräger RPS 3500 Pneumatik Gesamtgewicht abhängig von der individuellen Bestückung der Dräger RPS 3500 Tasche	

BESTELLINFORMATIONEN

Dräger RPS 3500:	33 56 824
Dräger RPS 3500, Tasche	33 56 997
Dräger RPS 3500, Y-Stück, mit besonders griffigen und leichtgängigen Kupplungen	33 56 996
Dräger RPS 3500, Mitteldruck-Schlauch, mit Zugentlastung	33 56 998
Dräger RPS 3500, Pneumatik-Komponenten	33 56 823
Weiteres Systemzubehör:	
Dräger PSS® Rettungshaube mit Systemzulassung für Dräger Rettungsack-System und Dräger Pressluftatmer	33 54 982
6,8 L / 300 bar CFK-Flasche	33 53 733
9,0 L / 300 bar CFK-Flasche	33 53 734
Vollmasken:	
Dräger FPS® 7000 RA-EPDM-M2-PC-CR	R 56 310
Dräger FPS® 7000 RA-EPDM-M2-PCaf-CR	R 56 305
Dräger FPS® 7000 ESA-EPDM-M2-PC-CR	R 56 307
Dräger FPS® 7000 PE-EPDM-M2-PC-CR	R 56 426
Dräger Panorama Nova RA PC	R 52 850
Dräger Panorama Nova RA PC/CC	R 54 219
Dräger Panorama Nova ESA	R 55 001
Dräger Panorama Nova Silikon ESA	R 55 005
Dräger Panorama Nova PE PC	R 51 492
Dräger Panorama Nova PE PC/CC	R 54 217
Weitere Vollmasken der Serie Dräger FPS® 7000 und Dräger Panorama Nova auf Anfrage	
Lungenautomaten:	
DrägerMan PSS®- ESA - Lungenautomat mit Überdruck-Einheitssteckanschluss nach DIN 58600	33 51 302
DrägerMan PSS®- AE - Lungenautomat mit Überdruck-Schraubanschluss M 45 x 3	33 38 706
DrägerMan PSS®- N - Lungenautomat mit Normaldruck-Rundgewindeanschluss Rd 40	33 50 501
DrägerMan PSS®- N - Lungenautomat 1,75 m mit Normaldruck-Rundgewindeanschluss Rd 40 und langem Mitteldruckschlauch für Rettungszwecke	33 50 606

HAUPTSITZ:

Dräger Safety AG & Co. KGaA
Revalstraße 1
23560 Lübeck, Deutschland
www.draeger.com

VERTRIEB REGION SÜD

Vor dem Lauch 9
70567 Stuttgart
Tel 0711 721 99-0
Fax 0711 721 99-50
vertrieb.sued@draeger.com

DRÄGER SERVICE REGION OST

An der Harth 10 B
04416 Markkleeberg
Tel 0341 35 0 31-164
Fax 0341 35 0 31-166
service.ost@draeger.com

DRÄGER SERVICE REGION WEST

Max-Planck-Ring 25 A
65205 Wiesbaden
Tel 06122 95 65-70
Fax 06122 95 65-77
service.westwi@draeger.com

NIEDERLASSUNGEN:

VERTRIEB REGION NORD
Albert-Schweitzer-Ring 22
22045 Hamburg
Tel 040 668 67-0
Fax 040 668 67-150
vertrieb.nord@draeger.com

VERTRIEB REGION WEST

Kimplerstraße 284
47807 Krefeld
Tel 02151 37 35-0
Fax 02151 37 35-50
vertrieb.west@draeger.com

DRÄGER SERVICE REGION SÜD

Vor dem Lauch 9
70567 Stuttgart
Tel 0711 721 99-43
Fax 0711 721 99-51
service.sued@draeger.com

TOCHTERGESELLSCHAFTEN:

ÖSTERREICH
Dräger Safety Austria Ges.m.b.H
Wallackgasse 8
1230 Wien
Tel +43 1 609 36 02
Fax +43 1 699 62 42

VERTRIEB REGION OST

An der Harth 10 B
04416 Markkleeberg
Tel 0341 35 0 31-0
Fax 0341 35 0 31-161
vertrieb.ost@draeger.com

DRÄGER SERVICE REGION NORD

Albert-Schweitzer-Ring 22
22045 Hamburg
Tel 040 668 67-161
Fax 040 668 67-155
service.nord@draeger.com

DRÄGER SERVICE REGION WEST

Kimplerstraße 284
47807 Krefeld
Tel 02151 37 35-16
Fax 02151 37 35-29
service.westkr@draeger.com

SCHWEIZ

Dräger Safety Schweiz AG
Aegertweg 7
8305 Dietlikon
Tel +41 44 805 82-82
Fax +41 44 805 82-80